

Må ikke sælges til personer under 18 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter
Placer fyrværkeriet på en plan, hård flade, hvor indhold frit kan stryge til vejs
Må ikke afskydes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende
Fjern luntebeskytter
SIKRE AT INGEN DELE AF KROPPEN BEFINDER SIG OVER FYRVÆRKERIET ELLER I SKUDVINKLEN
Antænd lunten i den yderste del, i strakt arm og med siden til, skynd dig herefter væk, minimum 8 meter
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter



**Fyrværkeri
Gruppe 1.3**

Farlig
Eksplosiv, fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt.

Må ikke udsættes for stød.

Bær øjenbeskyttelse.

Eksplosivfare ved brand.

BEKÆMP ikke branden, hvis denne når eksplosiverne.

Ved brand: Evakuer området.

Opbevares i overensstemmelse med lovgivning.

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Se eventuelt vejledning på www.sik.dk

Bortskaffes som farligt affald.



SØRENSENS FYRVÆRKERIFABRIK

Sikkerhedsdata for eksplosiver i CLP gruppe 1.3 (1.3G)

KLASSIFICERING

- Gruppe 1.3

GHS-PIKTOGRAM



Fyrværkeri
Gruppe 1.3

SIGNALORD

- Fare

FARESÆTNING

- H203: Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

SIKKERHEDSSÆTNING, FOREBYGGELSE

- P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
- P230: Holdes fugtet med vand
- P234: Opbevares kun i originalemballagen
- P250: Må ikke udsættes for stød.
- P280: Bær øjenbeskyttelse.

SIKKERHEDSSÆTNING, REAKTION

- P370+P372+P380+P373: Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne

SIKKERHEDSSÆTNING,

- P401: Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.

SIKKERHEDSSÆTNING,

- P501: Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.