

Varenr.: EP3001-5 & EP3006 & EP3007

Må ikke sælges til personer under 15 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 1 meter
Fjern luntebeskytter
Placer enkeltvis på plant underlag

Varenr.: EP8005-6 & EP8006-12 & EP8008-35

Må ikke sælges til personer under 18 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter
Fjern luntebeskytter
Placeres enkeltvis på jorden
Antænd lunten i den yderste del og skynd dig herefter væk,
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter

Varenr.: EP8007

Må ikke sælges til personer under 18 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter
Placeres enkeltvis på jorden
Antænd lunten i den yderste del og skynd dig herefter væk,
minimum 8 meter
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter

Varenr.: EP1010B

Må ikke sælges til personer under 18 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter
Fjern luntebeskytter
Placer fyrværkeriet på en plan, hård flade, hvor indhold frit
kan stryge til vejrs
Antænd lunten i den yderste del, i strakt arm og med siden
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter

Varenr.: EP8009-15

Må ikke sælges til personer under 18 år
Må kun bruges udendørs
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter
Undgå overliggende forhindringer
Placer fyrværkeriet lodret i et stabilt afskydningsrør
Fjern luntebeskytter
SIKRE AT INGEN DELE AF KROPPEN BEFINDER SIG OVER
FYRVÆRKERIEET ELLER I SKUDVINKLEN
Antænd lunten i den yderste del, i strakt arm og med siden
til, skynd dig herefter væk, minimum 8 meter
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter



SØRENSENS FYRVÆRKERIFABRIK

Sikkerhedsdata for eksplosiver i CLP gruppe 1.4 (1.4G)

KLASSIFICERING

- Gruppe 1.4

GHS-PIKTOGRAM



Fyrværkeri
Gruppe 1.4

SIGNALORD

- Fare

FARESÆTNING

- H203: Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

SIKKERHEDSSÆTNING, FOREBYGGELSE

- P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P230: Holdes fugtet med vand
- P234: Opbevares kun i originalemballagen
- P250: Må ikke udsættes for stød.
- P280: Bær øjenbeskyttelse.

SIKKERHEDSSÆTNING, REAKTION

- P370+P372+P380+P373: Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne

SIKKERHEDSSÆTNING,

- P401: Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.

SIKKERHEDSSÆTNING,

- P501: Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.

Kirkegade 4 - 8900 Randers C - Danmark - CVR-nr. 31780187 - Tel.: +45 2819 3684 - admin@sfac.dk - www.sfac.dk



Fyrværkeri Gruppe 1.4

Farlig
Eksplosiv, fare for brand eller udslyngning af fragmenter.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt.

Må ikke udsættes for stød.

Bær øjenbeskyttelse.

Eksplosivfare ved brand.

BEKÆMP ikke branden, hvis denne når eksplosiverne.

Ved brand: Evakuer området.

Opbevares i overensstemmelse med lovgivning.

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
Se eventuelt vejledning på www.sik.dk

Bortskaffes som farligt affald.