

Må ikke sælges til personer under 15 år  
Må kun bruges udendørs  
Minimums sikkerhedsafstand 1 meter  
Fjern luntebeskytter  
Placer enkeltvis på plant underlag



# SØRENSENS FYRVÆRKERIFABRIK

## Sikkerhedsdata for eksplosiver i CLP gruppe 1.4 (1.4G)

### KLASSIFICERING

- Gruppe 1.4

### GHS-PIKTOGRAM



Fyrværkeri  
Gruppe 1.4

### SIGNALORD

- Fare

### FARESÆTNING

- H203: Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

### SIKKERHEDSSÆTNING, FOREBYGGELSE

- P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.
- P230: Holdes fugtet med vand
- P234: Opbevares kun i originalemballagen
- P250: Må ikke udsættes for stød.
- P280: Bær øjenbeskyttelse.

### SIKKERHEDSSÆTNING, REAKTION

- P370+P372+P380+P373: Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne

### SIKKERHEDSSÆTNING,

- P401: Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.

### SIKKERHEDSSÆTNING,

- P501: Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.

Kirkegade 4 - 8900 Randers C - Danmark - CVR-nr. 31780187 - Tel.: +45 2819 3684 - admin@sfac.dk - www.sfac.dk



## Fyrværkeri Gruppe 1.4

**Farlig**  
Eksplosiv, fare for brand eller  
udslyngning af fragmenter.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/  
varme overflader. Rygning forbudt.

Må ikke udsættes for stød.

Bær øjenbeskyttelse.

Eksplosivfare ved brand.

BEKÆMP ikke branden,  
hvis denne når eksplosiverne.

Ved brand: Evakuer området.

Opbevares i overensstemmelse  
med lovgivning.

Bortskaffes i overensstemmelse med  
nationale regler.  
Se eventuelt vejledning på [www.sik.dk](http://www.sik.dk)

Bortskaffes som farligt affald.