

Må ikke sælges til personer under 18 år  
Må kun bruges udendørs  
Minimums sikkerhedsafstand 8 meter  
Fjern luntebeskytter  
Placeres enkeltvis på jorden  
Antænd lunten i den yderste del og skynd dig herefter væk,  
minimum 8 meter  
Sikkerhedsafstanden til publikum er mindst 8 meter



**Fyrværkeri  
Gruppe 1.4**

**Farlig**  
Ekspllosiv, fare for brand eller  
udslyngning af fragmenter.

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/  
varme overflader. Rygning forbudt.

Må ikke udsættes for stød.

Bær øjenbeskyttelse.

Ekspllosivfare ved brand.

BEKÆMP ikke branden,  
hvis denne når eksplosiverne.

Ved brand: Evakuer området.

Opbevares i overensstemmelse  
med lovgivning.

Bortskaffes i overensstemmelse med  
nationale regler.  
Se eventuelt vejledning på [www.sik.dk](http://www.sik.dk)

Bortskaffes som farligt affald.

### Sikkerhedsdata for eksplosiver i CLP gruppe 1.4 (1.4G)

#### KLASSIFICERING

- Gruppe 1.4

#### GHS-PIKTOGRAM



Fyrværkeri  
Gruppe 1.4

#### SIGNALORD

- Fare

#### FARESÆTNING

- H203: Ekspllosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

#### SIKKERHEDSSÆTNING, FOREBYGGELSE

- P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.
- P230: Holdes fugtet med vand
- P234: Opbevares kun i originalemballagen
- P250: Må ikke udsættes for stød.
- P280: Bær øjenbeskyttelse.

#### SIKKERHEDSSÆTNING, REAKTION

- P370+P372+P380+P373: Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne

#### SIKKERHEDSSÆTNING,

- P401: Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks 5 kg. NEM pr. husstand.

#### SIKKERHEDSSÆTNING,

- P501: Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.